





AEROMAT



Spare parts list
Ersatzteilliste
Reservedelsliste
Katalog części
Onderdelenlijst
Liste di piçce de rechange
Lista dei pezzi di ricambio


Tab. 1




Spare parts list / Aeromat R 4 Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		200045833		
2		200045925		
3		200035824		
4		300332024		Spring washer A20 DIN127 ZN
5		300315009		Nut M 20-DIN 934- 8-Zn
6		300001098/S		
7		200215280		Rivet 4,0x12 DIN1476-ST-ZN
8		200059601		
9		200214437		Flap bold 11,0 Zn(F12)
10		200045816		
11		200056302		
12		200200216		Spring washer A 16 DIN 127-Zn
13		200200160		Nut M 16-DIN 934- 8-Zn
14		200215449		Screw M16x220 D.931- 8.8 Zn
15		200045817		
16		200045818		
17		200056502		
18		200058579		
18		200058754		
19		200215259		Pin 4x20- DIN 94-ST-ZN/SCHÜ
20		200057011		
21		200057012		
22		200056640		
23		200215315		Spring pin 8x 55- DIN 1481-ZN
24		200057015		
25		200057014		
26		200057017		
27		200215306		Pin 3,2x16- DIN 94-ST-ZN
28		200215701		Spring pin 10x 55- DIN 1481-Zn
29		300304104		
30		200215487		
31		300304155		Screw M 8x 25 D 933-8.8-ZN
31		300315018		Nut M 8-DIN 934- 8-Zn
32		300315003		Nut M 12-DIN 934- 8-Zn
32		300304066		Screw M 12x 80 D.931- 8.8-Zn
33		200232972		
34		200232975		
35		200045665		
36		200215316		Washer B 13 DIN 125-St-Zn
37		200205636		Nut M 8-DIN 934- 8-Zn
38		200206166		Screw M 8x 20 DIN 912- 8.8-ZN
39		200057544		
40		200045142		
41		200045143		
42		200045097		Rivet (10x36) Zn

Tab. 2




Tab. 3




Spare parts list / Aeromat Mk 4 Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		200059310		
2		200215285		Screw M20x100
3		200059303		
4		200205985		Washer 30 DIN 126-ST-ZN
4		200215750		
5		200059318		
6		200059730		
7		200055950		
8		200056413		
9		200215622		Screw M 6x15 DIN 316-GT-4.6
10		200232972		
11		300304066		Screw M 12x80
12		200232975		
13		200045665		
14		300315002		Nut M 12
15		300315018		Nut M 8-DIN 934- 8-Zn
16		200206166		Screw M 8x 20 DIN 912- 8.8-ZN
17		300304155		Screw M 8x25
17		200215316		Washer B 13 DIN 125-St-Zn
18		200057545		
19		200238407		
20		200060581		Bearing FAG- 6202 2RSR
21		200217320		Nilos-Ring 15x35-4
22		300304135		Screw M 6x 20 D.933- 8.8-Zn
23		300316026		Lock nut M6
24		200238409		
25		200059338		
26				
27		300407007		Lock washer Z 15x1 - DIN 471-Zn
28		200059337		
29		200238405		
30		200057014		
31		200057015		
32		200057017		
33		200215315		Spring pin 8x 55- DIN 1481-ZN
34		300304090		Screw M 16x160
35		300315006		Nut M 16-DIN 934- 8-Zn
36		200215306		Pin 3,2x16- DIN 94-ST-ZN
37		200059739		
38		200217316		
39		200215608		
40		200059740		
41		200059312		
42		200059311		
43		200045142		

Tab. 4



Tab. 5




Tab. 5.

Spare parts list / Aeromat T6, M4-8 Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		200071817		T6
2		300304081		Screw M 16x35
3		300315018		Spring washer A16
4		300332006		Nut M16
5		200060714		
6		300420014		Opaska 32/45
7		200055950		
7		200056413		
8		200215622		Screw motylkowa M 6x15
10		200071947		
11		300001098/S		
12		200215280		Rivet 4x12
13		200059596		
13		200215750		
15		200071516		
16		200071515		
17		200056502		
18		300315006		Nut M 16
18		300332018		Spring washer 16,3
22		200215750		
22		200059303		
22		200205985		Washer 30
22		200217322		
23		200056815		
24		200215429		Pin 5x25
26		200035061		
26		200215608		
27		200059505		T 6
28		200059448		
29		200239348		
42		300304109		Screw M 20x110
43		300315009		Nut M 20
44		300332024		Spring washer 16,3


Tab. 6




Spare parts list / Aeromat 5.00-15 Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		200071462		5.00
2		200056302		
3		300332018		Spring washer A 16 DIN 127-Zn
4		300304090		Screw M16x160 D 931-8.8-ZN
5		300315006		Nut M 16
6		300332052		Washer A 6,4 D.9021-St-Zn
7		200057670		Z22
7		200071265		Z15
8		300332009		Washer B17 DI N125-ST-ZN
9		200060763		Chain 1/2X5/16 110
10		200057203		
11		300304143		Screw M 16x40
12		200071543		
13		200206429		Nut M 6 DIN 315-GT-Zn
15		200207096		Screw M 6x 16 D.933- 8.8-Zn
16		200071491		Z22 5.00-15
16		200071679		Z15
17		200059199		Z15/Z20
18		200215485		Grease nipple H1 SFGM6x1
19		300315026		Nut M 16-DIN 934- 8-Zn
20		300401011		Bearing FAG-6006 2 RSR
21		300407011		Spring washer Z 30x1,5 DIN 471-Zn
22		200215491		Washer 30x42x2
23		300407011		Spring washer Z 30x1,5 DIN 471-Zn
24		200057434		
25		200057445		Z14/Z23
26		200057573		Z18
26		200059207		Z13
26		200059899		Z23
26		200071490		Z20
26		200071564		Z18/Z23
27		200058975		
28		200059039		
29		200057433		
30		200071463		
31		200055137		
32		200055182		
33		200055163		
34		200215295		Spring washer Z 15x1,5 DIN 471-Zn
35		200206429		Nut M 6 DIN 315-GT-Zn
36		200061358		Chain 1/2x5/16 48
37		200057439		
38		200057436		

Tab. 7




Tab. 8






Spare parts list / Aeromat 7.50-15 Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		200071670		7.50
3		300304090		Screw M16x160 D 931-8.8-ZN
3		300332009		Washer 17
4		300315006		Nut M 16
4		300332018		Spring washer 16,3
5		200059640		
6		200056302		
7		200061298		
8		200056543		
9		300304143		Screw M 6x 40 D.933- 8.8-Zn
10		200056638		
11		300316026		Lock nut M 6
11		300332052		Washer 6,5 DIN 9021
12		200056637		
13		300401011		Bearing 6006 2 RSR
14		200057433		
15		200057434		
16		300304139		Screw M 6x 16 D.933- 8.8-Zn
17		300316026		Lock nut M6
19		300407011		Spring washer Z 30x1,5 DIN 471-Zn
20		200056953		
21		200215289		Pin 5 x 22- DIN 94-ST
23		200215290		Spring washer W 55x2 DIN 472
24		200056523		Z13/Z22
25		200057436		
26		200055163		
28		200060322		Chain 1/2X5/16 70
29		200057439		
30		200057440		
30		200061581		
30		200062427		
30		200062429		
31		200215291		Washer 15x 21x1,0
32		200215292		Spring pin 4x 22- DIN1481,Zn
33		200057441		
34		200215293		Spring pin 4x 12- DIN 1481
35				
36		200057442		
37		200057443		
38		200058583		
39		200071563		Z23/Z18
39		200071564		Z18/Z23
40		200057446		
41		200059039		

Tab. 9



Tab. 10




Tab. 10


Spare parts list / Aeromat 5.00-15 and 7.50-15 Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		300304031		Screw M10x 20 D.933- 8.8-Zn
1		300304032		Screw M10x 25 D 933-8.8-ZN
2		300316020		Lock nut M10
3		200061436		Tyre 7.5L-15AS- FM 6 PR + tube
3		300092007		Tyre 5.00-15 + tube
4		200061663		Bearing NTN-AS 206 *
4		200061664		NTN-PF 206
5		200215246		Spring washer Z 30x1,5 DIN 471-Zn
6		300323031		Spring pin 6x40- DIN1481,ZN
7		200055945		
8		200058570		
8		200241950		
9		200071485		5.00-15
9		200071672		7.50-15
10		200071491		Z22
10		200071679		Z15
11		200217309		Washer 30x42x1
12		200216224		
13		300323039		Spring pin 8x50- DIN1481,ZN

Tab. 11



Tab. 12




Tab. 12

Spare parts list / Aeromat Tower 540/ 750/ 1000 Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		200071074		
2		200056502		
2		200059309		
3		300332023		Spring washer A 14 DIN 127- ZN
3		300332018		Spring washer A 16 DIN 127-Zn
4		300315004		Nut M 14-DIN 934- 8-Zn
4		300315006		Nut M 16-DIN 934- 8-Zn
5		200056643		
6		200217374		Screw B 4,8 x13,0 DIN 7976-Zn
7		200056642		
8		300304055		Screw M12x 25 DIN 933- 8.8-ZN
9		200215316		Washer B 13 DIN 125-St-Zn
10		200056644		
11		200071075		
12		300304031		Screw M10x 20 D.933- 8.8-Zn
13		300332021		Spring washer A 10 DIN 127,ZN
14		200215833		Spring washer Z 35x2,5 DIN 471-Zn
15		200061597		NTN-FC 207
15		200061812		BearingNTN-AEL207
16		300304034		Screw M10x 30 D.933- 8.8-Zn
17		300304037		Screw M10x 45 D.933- 8.8-Zn
18		300304039		Screw M10x 55 D.933- 8.8-Zn
19		300304037		Washer B10,5 DIN125-ST-ZN
20		300315001		Nut M 10-DIN 934- 8-Zn
21		300315003		Screw M12x120
22		200205663		Nut M 12-DIN 934- 8-Zn
23		200056881		
24		200057036		
25		200057899		
26		200055428		1000
27		200061288		Typ 1841 L16
27		200061944		Typ 1752 J26
29		200059860		540
30		200071080		
30		200071081		
30		200240256		
30		200240257		
30		200240311		
30		200240312		
31		200061651		W2100-05-1010
34		200061759		Nut M 12 IN 934- 8-Zn
35		300315001		Nut M 10-DIN 934- 8-Zn
36		300332027		Washer B10,5 DIN125-ST-ZN
37		300316020		Lock nut M 10
38		300316020		Lock nut M 10


Tab. 13



Spare parts list / Aeromat SKGE 294 Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		200071325		
2		200071323		
3		200216109		Nut M 28x1,5 DIN 1804
4		200060582		Bearing 6007 2RS1/C3
5		200216086		WDR AS 40x 55x 7 D.3760
6		200056285		
7		200071321		
8		200200084		Screw M10x 30 D.933- 8.8-Zn
9		200215239		Spring washer A 10 DIN 127,ZN
10		200207320		Nut M 10-DIN 934- 8-Zn
11		200207320		
12		200071322		Spring washer W 72x2,5-DIN 472-Zn
13		200217526		WDR AS 50x72x8 DIN3760
14		200217526		WDR AS 50x72x8 DIN3760
15		200216085		Spring washer W 68x2,5 DIN 472-Zn
16		200062001		FAG NU 1008M1/C3
17		200217381		Spring washer A 40 DIN 7993
18		200216110		WDR AS 38X 55X 7 D3760 FP
19		200216087		Screw M 6x 45 DIN 912- 8.8-ZN
20		200215320		Washer B 6,4 DIN125-ST,ZN
21		200215626		Screw M 6x 40 DIN 912- 8.8-ZN


Tab. 14




Spare parts list / Aeromat SKGE 410-2 Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1-17		200060565		410
1		200061449		
2		200061450		
3		200061451		
4		200062287		
5		200071669		
6		200061454		
7		200071330		
8		200061456		FAG 6208 2RS
9		200215247		Lock washer A 40x1,75
10		200215856		Spring washer B45 DIN 137
11		200216281		
12		200061459		
13		200216783		
14		200061461		
15		200060417		
16		200217562		Screw M 5x 40 DIN 912- 8.8-ZN
17		200215626		Screw M 6x 40 DIN 912- 8.8-ZN
20		200061950		
21		200057424		
22		200060743		Screw M 10x40
23		200055420		750
23		200056653		1000
24		200055421		
25		200060719		Screw M 10x30
25		200217563		Nilos – Ring Z 6208
25		200217564		Nilos – Ring J 80
25		200217565		Si – Ring L 80x2,5


Tab. 15



Tab. 16




Tab. 17



Spare parts list / Aeromat Hydraulic T6 Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		200213854		Washer A 14x18x 1,5 DIN 7603-CU
2		200062060		M 14 x 1,5
3		200062012		Hydr. hose RGN14-CES1000L/RA 8
4		200057184		Hydr. hose CES- BEKS 900L/RA 8
5		200059523		
6		200071212		
7		200058274		Hydr. hose BES- BEKS 1100L/RA 8
8		200071207		
9		200062150		
9		200062251		
10		200215417		
11		200217301		
12		200216290		
14		200071206		
15		200216131		
16		200071213		
17		200217481		
18		200059524		
20		200215421		Washer B21 DIN125-St,Zn
21		200214025		Pin 5 x 32-DIN 94-St-Zn
22		200056748		
22		200059495		
22		200059513		
22		200215575		
23		200062141		
23		200215331		
23		200215655		
24		200101293		
25		200059738		
26		200215593		
27		200061912		
28		200071211		
29		200217291		
30		200215655		
31		300323083		Hydr. hose BES- BEKS 2080L/RA 8
32		200215809		
33		200JM89041		
33		200213857		
33		200215830		
33		200215834		
34		200071209		
35		200071208		
36		200240393		
37		200071210		
38		200216291		
39		200059666		


Tab. 18




Spare parts list / Aeromat Loading device Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		200059005		
6		200059942		
6		200071750		
7		200059950		
7		200071751		
10		200216130		
11		200215678		
12		200216133		
14		200059945		
15		200059970		
16		200057472		
17		200057473		
18		200058851		
18		200215421		Washer B21 DIN125-St,Zn
18		200215646		
19		200058850		
20		200056502		M16
20		200200160		Nut M 16-DIN 934- 8-Zn M16
20		200200216		Spring washer A 16 DIN 127-Zn
21		200059943		
21		200062241		
22		200062143		
22		200062144		
23		200059951		
24		200059946		
25		200059947		
25		200071082		
26		200071752		
27		200215363		Schelle DIN 3017 -110-130/12-W1-ZN
28		200058887		
29		200058849		
29		200059053		
29		200200079		Screw M 8X 30 D 933-8.8-ZN M8x30
29		300316027		Lock nut M8 M8
30		200059948		
31		200059004		
32		200062093		
33		200036856		
33		200036857		
34		200059309		
35		200200215		Spring washer A 14 DIN 127- ZN
36		200200159		Nut M 14-DIN 934- 8-Zn
37		200200006		Screw M 8x 60 D.931- 8.8-Zn M8x60
38		200035851		
38		200036852		


Tab. 19



Tab. 20



Tab. 21




Tab. 21

Spare parts list / Aeromat Hydraulic M6-12, P6 P8 Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		200061077		
1		200101293		
2		200062167		
3		200215655		
4		200060385		Hydr. hose CES- BEKS 540L/RA 8
5		200215417		
5		200215419		
5		200503571		
6		200059998		
7		200059999		
8		200215593		
9		200215331		
9		200215676		
10		300062149		
11		200035818		Hydr. hose BES- BES 1680L/RA 8
11		200059212		Hydr. hose BES- BES 2080L/RA 8
12		200215415		
13		200071012		
14		200071013		
15		200036470		
16		200213862		
17		200213872		
18		200056083		Hydr. hose BES- BES 2900L/RA 8
19		200062138		
20		200217445		


Tab. 22



Spare parts list / Aeromat Track marker 4-12 Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		200045908		6-12Rigid + 8-15HK
2		200045876		
2		200058313		15-18HK
3		200045912		
4		200071013		
5		200071486		
6		200056502		
6		200056688		
7		200071012		
8		200045911		8-15HK
8		200059258		6-12 Rigid
9		200056748		
9		200059513		
10		200056538		
10		200058311		
11		200045717		
11		200058089		
12		200057334		
12		200058090		
13		200045866		RE/15-18
13		200045867		LI/15-18
14				
15		200216222		Schäkel C 0,6 DIN 82101 -Zn
16		200058307		15-18HK+Rigid
17		200215745		
18		200045871		
19		200045864		
20		200059698		
21		200060299		
22		200061427		Rillenkugellager NTN 6204 2 RS
23		200215237		Nut B M 16 DIN 439-04-Znl
24		200056696		
25		200215313		Washer B16 DIN 137-Zn.
26		200071772		
26		200071877		
27		200071773		
27		200071878		
28		200059867		
29		200059865		
30		200059864		
31		200059868		
32		200059870		
33		300043275		
34		200071591		
35		200503546		

Tab. 23




Elektromagnetische Aggregat-Abschaltung


Spare parts list / Aeromat Coupling Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		200056980		
2		200057907		
3		200215491		Washer 30x42x2
4		200215246		Spring washer Z 30x1,5 DIN 471-Zn
5		200217380		Screw M4x12 DIN 84
6		200058366		
7		200058367		
8		200059441		
9		200217298		Screw B M10x 20 DIN 564-8.8 Zn
10		200056317		
11		200056529		
12		200056677		
13		200217380		Screw M4x12 DIN 84-8.8-ZN
14		200200209		Spring washer A 4 DIN 127-ZN
15		200059676		
16		200215288		Spring washer Z 35x1,5 DIN 471-Zn
17		200216320		Washer 35x 45x2,0
18		200059670		
19		200059671		
20		200061997		O-RING 64X3,0 70SHORE
21		200061996		
22		200061995		
23		200217376		
24		200059669		
25		200059646		
26		200059647		
27		200059852		
28		300082373		
29		200061983		
30		200056317		
31		200056319		
31		200059499		
32		200056318		
33		200057300		
34		200056316		
35		200213222		Screw M 4x16 DIN 933
		200062438		
		200062439		


Tab. 24



Tab. 25




Tab. 26



Spare parts list / Aeromat Seeding unit Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		200071172		
2		200061549		
3		200215233		Screw M4x10 DIN 7513
5		200058362		
6		200215224		Screw M8x12 DIN 316
7		200058909		
8		200055658		
9		200060523		
10		200055654		
11		200205635		Screw M8x20 DIN 933 8.8
11a		200215225		Spring washer B8 DIN 137
12		200055657		
13		200055656		
14		200215228		Split pin 6x30 DIN 7343
15		200060488		O-Ring 32x3
16		200060487		O-Ring 20x2
		200061782		
17		200215652		Washer 20x28x0,1
18		200215653		Washer 20x28x0,2
19		200071880		
20		200057606		
21		200058989		
22		200071813		
22a		200056935		
23		200505771		
24		200215223		Washer B10,5 DIN 125
25		200058978		
26		200055978		
27		200058600		
28		200055655		
29		200055934		
30		200215227		Screw M8x14 DIN 933 8.8
31		200242910		M10
		200055890		R2
		200055936		M4
32		200071802		M10
		200071175		2M9
		200055894		R2
33		200216093		Split pin 6x16 DIN 1481 Zn
34		200071891		
35		200062554		
36		200062555		
37		200055187		
38		200217417		Screw M5x6 DIN 85 4.6


Tab. 27




Spare parts list / Aeromat Row unit Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		200056980		
2		200056690		
3		200057514		
4		300332018		Spring washer A 16 DIN 127-Zn
5		200200160		Nut M 16-DIN 934- 8-Zn
6		300421002		Grease nipple H1-AM6x1
7		200056981		
9		300304031		Screw M10x 20 D.933- 8.8-Zn
10		300316020		Lock nut M10
11		200056983		
12		200056988		
13		300304152		Screw M 8x 16 D.933- 8.8-Zn
14		300316027		Lock nut M8
15		200056984		
16		200056985		
17		200056986		
18		200056987		
19		300304046		Screw M 12x160 DIN 931- 8.8 Zn
20		300316021		Lock nut M12
21		300332008		Washer B 13 DIN 125-St-Zn
21		300304047		Screw M 12x170 DIN 931- 8.8 Zn
22		200058366		
23		200057907		
24		200215491		
25		300407011		Spring washer Z 30x1,5 DIN 471-Zn
26		200058897		Z13
27		200058898		Z13
28		200059063		
29		200057438		
30		200217620		Lancuch
31		200056991		
31		200215493		Washer B15 DIN125-ST ZN
32		200215422		Pin 4 x 25-DIN 94-St-Zn
33		200056994		
34		200056992		
35		200056993		
36		200056995		
37		300304032		Screw M10x 25 D 933-8.8-ZN
37		300332027		Washer B10,5 DIN125-ST-ZN
38		300304059		Screw M12x 45 D 931-8.8-ZN
39		200056996		
40		300053900		
41		200215577		Washer 16x22x1
42		300316001		Nut B M 16 DIN 439-04 -Zn
43		300032873		


Tab. 28




Tab. 29



Tab. 30



Tab. 31




Tab. 31


Spare parts list / Aeromat Equipment for beet Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		200059242		
2		200059290		
3		200058373		
4		200058374		
5		200059629		
6		300316027		Lock nut M8
8		300304162		Screw M 8x 60 D.931- 8.8-Zn
9		300333067		
10		200057113		
11		200071790		
12		200058467		
12		200058474		
13		200058468		
14		200055137		
15		300332009		Washer B 17 DI N125-ST-ZN
16		200055182		
17		200045495		
18		300304143		Screw M 6x 40 D.933- 8.8-Zn
19		300304152		Screw M 8x 16 D.933- 8.8-Zn
20		200057232		
20		300316020		Lock nut M 10
21		300332034		Washer B21 DIN125-St,Zn
22		200214025		Pin 5 x 32-DIN 94-St-Zn
23		300316027		Lock nut M 8
23		300304153		Screw M 8x 20 D.933- 8.8-Zn
24		300304032		Screw M10x 25 D 933-8.8-ZN
25		200206429		Nut M 6 DIN 315-GT-Zn
26		300316020		Lock nut M 10
26		300333058		Pin 4 x 25-DIN 94-St-Zn
27		200071395		
28		200062028		
28		200045601		
28		200062385		
34		200045347		
35		200057533		
36		200058456		
37		300304032		Screw M10x 25 D 933-8.8-ZN
37		300316020		Lock nut M 10
38		200234767		
39		200234370		
40		200234877		
41		200217476		Rivet 4,0x10,0
42		200062062		
43		200057518		
44		200057614		


Tab. 32




Tab. 33



Tab. 34




Tab. 35



Spare parts list / Aeromat Gear box Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
8		200071393		
9		300216106		Screw M10x 40 DIN 603-8.8-Zn
10		300332027		Washer B10,5 DIN125-ST-ZN
11		300332021		Spring washer A 10 DIN 127,ZN
12		200216106		
13		200071183		
14		300323029		Spring pin 6x 30 DIN1481-ZN
15		200061692		
16		300304028		Screw M10x 16 D.933- 8.8-Zn
17		300332021		Spring washer A 10 DIN 127,ZN
18		300724384		
19		300080531		
20		300090617		O-Ring 15,3x2,4
21		300080352		
22		500724128		
23		200062446		
24		200071545		
25		300028789		
26		300090618		
27		300092258		
28		500045210		
29		300035160		A 18 / 24 x 1,5
30		300304157		Screw M 8X 35 D IN 931- 8.8-ZN
31		300004626		BA 20/30x7
32		500053658		
33		500063315		
34		500731539		
35		300045208		
36		500732497		
37		300045209		Z11
38		200062380		
39		200217464		Washer 20x 30x2,0 -DIN 988
40		300053657		
70		500045201		
71		300045207/1		
72		300045205/1		
73		300045206		
74		300045194		
75		500731540		

Tab. 36




Tab. 36


Spare parts list / Aeromat Disc coultter Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		300071797		
2		300304081		Screw M16x 35 DIN 933 -8.8 -Zn
3		200071798		
5		200242664		
6		200242665		
7		200055600		
8		200071000		
9		300304028		Screw M10x 16 DIN 933- 8.8-Zn
10		300332027		Washer B10,5 DIN125-ST-ZN
11		200071758		L
12		200071757		R
13		300304102		Screw M20x 140 DIN 931- 8.8-Zn
14		300315009		Nut M 20 Zn
15		200071800		
16		200215474		Screw M20x 45 DIN 933- 8.8-Zn
17		200071853		
18		300332024		Spring washer 20,5 DIN 127-Zn
19		300316016		Luck nut M 20 Zn
20		200214775		Washer A21 DIN 9021-ST-ZN
21		200035419		
22		200071796		L
23		200071811		R
24		300304057		Screw M12x 35 DIN 933- 8.8-Zn
25		300332022		Spring washer A 12 DIN 127-Zn
26		200062544		Bearing 5204 2RS
27		200062545		Nilos-Ring 4204 JV
28		200056502		
29		300001501		
30		300001502		
31		300001499		

Tab. 37




Tab. 38



Tab. 38
Spare parts list / Aeromat Gear Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		200059325		
2		200059326		Z17
3		200059328		Z20
4		200059327		
5		200059329		
6		200059330		
7		200056513		
8		200056514		
9		200055163		
10		200055182		
11		200055137		
12		200056517		
13		200207320		Nut 6KT M 10-DIN 934- 8-Zn
14		200215601		
15		200215259		Pin 4x20- DIN 94-ST-ZN/SCHÜ
16		200215273		Spring pin 5x 26- DIN 1481-Zn
18		200059313		
19		200059421		
20		200060562		
21		200060561		
22		200056555		
23		200215256		
24		300316020		Lock nut M10
25		200215594		
26		200059315		
27		200215871		
28		200215423		
29		200059310		
30		200215608		
31		200056520		
31		200215885		
32		200215428		Pin 3,2X 20- DIN 94-ST-ZN


Tab. 39



Spare parts list / Aeromat Hopper Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		200056676		
2		200056672		
3		200056703		
4		200060270		
5		200056702		
6				
7		200056555		
8		200060561		
8		200060562		
8		200061367		
10		200060094		
10		200060575		
11		200056673		
12		200060187		
13		200060165		
14		200055075		
15		200056694		
16		200056688		
17		200060188		
18		200060161		
19		200056707		
20		200056704		
21		200060254		
22		200060096		
23		200060195		
23		200060198		
24		200060556		
25		200056705		
26		200056706		
27		200060127		


Tab. 40




Spare parts list / Aeromat Fertilizer hopper 700 L Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		200071417		
2		200059628		
3		200058647		
4		200058648		
5		200071138		
6		200058511		
7		200059837		
8		200058654		
9		200058980		
9		200058981		
10		200058650		
11		200059838		
12		300332067		Washer B 23-DIN 125-St-Zn
14		300323029		Spring pin 6x 30 DIN1481-ZN
15		200200072		Screw M 6x 12 D 933-8.8-ZN
16		300323025		Spring pin 5x 30 DIN1481,ZN
17		300332034		Washer B21 DIN125-St,Zn
18		300304191		Screw M 8x 25 D.603-4.6-Zn
18		300304190		Screw M 8x 20 D.603-8.8-Zn
19		200058652		
20		300316027		Lock nut M8 -Zn
20		300304153		Screw M 8x 20 D.933- 8.8-Zn
20		300332054		Washer A 8,4 DIN9021-ST,ZN
21		200058524		
22		200058535		
23		200242806		
24		200071416		
25		200058755		
26		200200086		Screw M10x 40 DIN 933- 8.8-Zn
26		300316020		Lock nut M10
26		300332027		Washer B10,5 DIN125-ST-ZN
27		200058486		
28		200058499		
29		300333067		
33		200058919		
35		300323030		Spring pin 6x 36 DIN1481,ZN
36		200215529		Washer 18-DIN 126 -St-Zn
37		300304152		Screw M 8x 16 D.933- 8.8-Zn
37		300315018		Nut M 8
38		200200095		Screw M12x35 DIN 933-8.8-ZN
38		300316021		Lock nut M12
39		200216105		POP-Rivet 3,0x6,1-ALU
40		200058684		
41		200058687		
42		200058688		


Tab. 41




Tab. 42




Tab. 43




Tab. 44



Tab. 45




Tab. 46



Spare parts list / Aeromat Hydraulic HKP Date: 01.02.2003

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		200240925		
2		200215665		
3		200215331		
4		200045915		Hydr. hose BES- BEKS 1700L/RA 8
5		200058274		Hydr. hose BES- BEKS 1100L/RA 8
6		200059738		
6		200200078		Screw M8x25- DIN 933-8.8-ZN
8		200056729		Hydr. hose BES- BEKS 2100L/RA 8
9		200234573		
10		200215593		
10		200216127		
12		200060383		
13		200035818		Hydr. hose BES- BES 1680L/RA 8
14		200061979		
15		200213856		
16		200213857		
17		200059605		
18		200058280		
18		200200085		Screw M10x35- DIN 933- 8.8-Zn
18		200207320		Lock nut M10- DIN 934- 8-Zn
18		200215238		Flat washer B 17- DIN 125-ST-ZN
22		200215809		Bolt M18x1,5
23		200213809		
24		200215834		
25		200215574		Cable sling 4.8x389
25		200216290		
27		200101293		
28		200062167		
29		200062141		
30		200213872		
31		200062010		Hydr. hose CES- BEKS 1500L/RA 8
32		200213857		
33		200200004		Screw M8x50- DIN 931- 8.8-ZN
33		200215419		
33		200215564		Screw M8x35- DIN 912-8.8-Zn/X VW
33		200215830		
37		200071133		Hydr. tube (8X1X1100)
38		200215417		
39		200215418		Screw M6x30- DIN 912-8.8 ZN
40		200215332		
41		200057184		Hydr. hose CES- BEKS 900L/RA 8
42		200215616		
43		200216291		
44		200059277		
45		200071140		
46		200240995		



Ersatzteilliste / Aeromat DTE 050422


Pos.	Teil. Nr.	Bezeichnung
1	071933	Gehäuseträger geschw. DTE
2	059723	Sicherungsfeder
3	058605	Skala
4	056848	Schneidscheibe kompl.
4	056850	Schneidscheibe ohne Lager
5	056848	Kappe
6	215313	Federscheibe B 16
7	215237	6kt - Mutter M16
8	215500	6kt - Mutter M16LH
9	058606	Abstreifer
10	215320	Scheibe B6,4
11	206248	Federring A6
12	206428	6kt - Mutter M6
13	056988	Feder
14	056981	Arretierungshebel
15	059715	Parallelhebel oben bis 1999
15	071934	Parallelhebel oben ab 2000
16-18	056852	Abstreifer links kompl.
16	235731	Abstreiferhalter links
17	235732	Abstreifer links
18	215558	Niet D 5x8
18-20	056852	Abstreifer rechts kompl.
19	235733	Abstreiferhalter rechts
20	235734	Abstreifer rechts
21	056980	Gerätekopf
22	200160	6kt - Mutter M16
23	056826	Einlage
24	215445	6kt - Schraube M16x130
25	215238	Scheibe B17
26	215726	Paßscheibe 26x37x1
27	215726	Scheibe B26
28	200202	Scheibe
29	200216	Federring A16
30	215470	6kt - Schraube M16x35
31	059895	Bolzen
32	215497	Spannstift D6x30
33	239479	Bolzen
34	056854	Nachläufer
35	215716	Augenschraube BM10x120
36	055400	Zugfeder
37	058638	Kurbel
38	059269	Andruckrolle kompl. D 300x50
38	062542	Andruckrolle kompl. D 380x33
o.Abb.	217600	Nilosring für Andruckrolle D 380x33

Ersatzteilliste / Aeromat DTE 050422

Pos.	Teil. Nr.	Bezeichnung
39	059270	Abstreifer für Andruckrolle 059269
40	057514	Klemmstück
41	056860	Zapfenlager
42	056690	Bügelschraube lg.
43	071932	Federanhängung
44	059716	Parallelhebel unten
45	056857	Rollenhebel links
45	058793	Rollenhebel rechts
46	056858	Profilgummireifen
47	071931	Rastenhebel
48	056859	Führungsrollenfelge
49	056861	Stützbuchse
50	205635	6kt - Schraube M8x20
51	201017	Sicherungsmutter M8
52	214442	Federstecker D5x110
53	214274	Federstecker D4x90
54	058608	Druckhebel bis 1999
54	071928	Druckhebel ab 2000
55	059722	Anschlageisen bis 1999
55	071929	Anschlageisen ab 2000
56	217402	6kt - Schraube M18x170
57	217403	6kt - Schraube M18x 50
58	056830	Verstellbolzen bis 1999
58	071930	Verstellbolzen ab 2000
59	215421	Scheibe B21
60	059718	Spindel
61	062062	Skala
62	055656	Kettenrad
63	214025	Splint D5x32
64	215228	Spannstift D6x30
65	215273	Spannstift D5x26
66	056833	Sicherungsteil
67	217619	Antriebskette vernickelt 120 Rollen
68	061417	Kreuzgriff KU 80M 16K
69	215237	6kt - Mutter M16
69	217611	4kt - Mutter M16
70	056849	Kugellager
71	056847	Flanschlagerschale
72	058602	Saatfallrohr
73	058603	Saatfallrohr für Optogeber
74	060127	6kt - Schraube M6x15
75	059453	Zugfeder
76	058756	Abstreifer rechts bis 1999
77	058757	Abstreifer links bis 1999

Ersatzteilliste / Aeromat DTE 050422

Pos.	Teil. Nr.	Bezeichnung
78	216134	6kt - Schraube M8x1x12
79	058366	6kt - Buchse
80	058367	Antriebsritzel
o.Abb.	217416	Schneidschraube M4x12
81	215491	Scheibe D30x42x2
82	215246	Sicherungsring D30x1,5
83	059717	Spannhebel
84	055163	Spannrolle bis 1999
84	071912	Spannritzel mit Sinterlager ab 2000
85	215493	Scheibe B15
86	071911	Umlenkritzel mit Sinterlager
87	057438	Sinterlager D20x15x15
88	057194	Bügel
89	057148	Zugfeder
90	059812	Kette
91	036250	Schar
92	071145	Tasche geschw.
93	071791	Achse
94	215257	Sicherungsring
95	071828	Abstreifer ab 2000
96	071927	Schutzblech ab 2000
97	062653	Alu - Skala
o.Abb.	217476	Niel
98		
99		



Ersatzteilliste / Aeromat Gehäuse DTE 050422

Pos.	Teil. Nr.	Bezeichnung
1	058604	Gehäuse für DTE
2	055655	Sinterlager für Gehäuse
3	216093	Spannstift D6x16
4	200094	6kt - Schraube M12x30
5	215533	Federscheibe B12
6	061549	Spannverschluß
7	215233	Schneidschraube M4x10
9	055187	Schauglas
9	071891	Vordüse neu
o.Abb.	062554	PVC - Schlauch für Vordüse
o.Abb.	062555	Schlauchklemme
10	217417	Flachkopfschraube M5x6 für Schauglas
10	215222	Flachkopfschraube M5x8 für Vordüse
11	058362	Absperrschieber
12	215223	Scheibe B10,5
13	215224	Flügelschraube M8x12
14	058909	Stegplatte
15	058600	Gehäusedeckel
16	055934	Gewindebolzen
17	215225	Federscheibe B8
18	205635	6kt - Schraube M8x20
19	060523	Kegelstopfen
20	055654	Zellenradnabe
22	061782	Magnet ohne Schraube
23	215227	6kt - Schraube M8x14
24	060488	O - Ring
25	060487	O - Ring
26	055657	Dichtkappe
27	055656	Kettenrad
28	215228	Spannstift D6x30
29	215700	Schelle D25 bis 40
30	071880	Düse rot
31	058989	Dichtung für Gehäuse
32	057606	Dichtung für Düse
33	056935	Düsenplatte ohne Vordüse
33	071813	Düsenplatte mit Vordüse
38	071175	Zellenrad 2M9
38	071802	Zellenrad M10
39	055936	Auswerfer M4
39	242910	Auswerfer M10

